QILORA

PC-7-19 · ESPAÑOL

Manual de instalación y uso

Cajón extraíble ajustable para armario de cocina


Organización inteligente para tu hogar

01 Datos del producto

ANCHO AJUSTABLE	PROFUNDIDAD	ALTURA	CARGA MÁXIMA
32-52 cm	42 cm	7,5 cm	20 kg

MATERIAL	DESLIZAMIENTO	ACABADO
Acero al carbono	3 guías	Recubrimiento en polvo blanco

02 Contenido del paquete



1 unidad
Cajón extraíble



6 unidades
Tornillos



3 unidades
Tiras adhesivas

03 Antes de instalar


- Comprueba que el interior del armario tenga una anchura compatible con 32-52 cm y una profundidad suficiente para los 42 cm del cajón.
- Vacía el armario y trabaja sobre una base horizontal, estable, limpia y seca.

04 Instalación: elige una de las dos opciones

Utiliza tornillos O adhesivos, según el sistema de fijación elegido.

Opción A · Tornillos


6 tornillos: 2 por guía



Fija las 3 guías a la base del mueble con 2 tornillos por guía (6 en total).

Opción B · Adhesivos

3 tiras: 1 por guía



Retira el protector de las 3 tiras adhesivas y colócalas en los puntos de fijación de las guías, sobre una base limpia y seca.

Esquemas de fijación orientativos; no representan medidas a escala.

Manual de instalación y uso

Cajón extraíble ajustable para armario de cocina

Organización inteligente para tu hogar

05 Puesta en servicio y uso seguro

1. **Ajusta la anchura.** Extiende o recoge el cajón hasta adaptarlo al espacio interior del armario, dentro del rango 32-52 cm.
2. **Alinea el conjunto.** Coloca el cajón centrado y comprueba que las 3 guías queden paralelas y sin obstáculos.
3. **Fija el cajón.** Utiliza tornillos o adhesivos. Comprueba que el conjunto quede firmemente sujeto.
4. **Comprueba el movimiento.** Abre y cierra varias veces sin carga. El desplazamiento debe ser libre y estable.
5. **Carga de forma progresiva.** Distribuye el peso de manera uniforme. No superes 20 kg de carga total.

06 Advertencias de seguridad

- Carga máxima total: **20 kg**. No sobrecargues el cajón ni concentres todo el peso en un solo punto.
- Antes de cada uso, verifica que las guías y los puntos de fijación estén firmes y que no existan piezas dañadas o sueltas.
- Mantén manos y dedos alejados de las guías y de las zonas de cierre durante el movimiento del cajón.
- No permitas que los niños se sienten, se cuelguen o jueguen con el cajón extraíble.
- Utiliza el producto únicamente en muebles estables y sobre una superficie interior horizontal.
- Si observas deformación, daño, inestabilidad o un deslizamiento anormal, deja de utilizar el producto hasta corregir la instalación.

07 Limpieza y mantenimiento

- Limpia con un paño suave ligeramente humedecido y seca después. No utilices estropajos ni productos abrasivos o corrosivos.
- Revisa periódicamente tornillos, adhesivos y guías. Reaprieta o sustituye los elementos de fijación si fuera necesario.
- Para desmontar, vacía por completo el cajón antes de retirar tornillos o despegar las fijaciones adhesivas.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

QILORA · Modelo PC-7-19
EAN 8437031532019
País de origen: China

RESPONSABLE / FABRICANTE EN LA UE

TERNAECOM S.L.
Calle Alemania 11 2-5-2
03330 Crevillente (Alicante) · España
contact@qilorabrand.com
qilorabrand.com

Conserva este manual para futuras consultas.